

# Montageanleitung

## Montageanleitung

Die Montage von „Degmeda“ verkohltem Holz erfolgt ähnlich wie bei anderen Holzverkleidungen.

### Montage der Verkleidung

Horizontale Verkleidung und vertikale Lattung



### Montage der Verkleidung

Vertikale Verkleidung und horizontale Lattung



## Montage in kalten und warmen Jahreszeiten

Holzverkleidungen ziehen sich bei trockener und warmem Wetter zusammen und dehnen sich aus, wenn sie bei kaltem Wetter Feuchtigkeit ausgesetzt sind.



Bei kaltem Wetter und hoher Luftfeuchtigkeit kann das Holz feucht und schrumpfbar werden, deswegen sollten die Platten **dicht miteinander verbunden werden**.



Bei heißem Wetter, wenn das Holz sehr trocken ist, **sollte eine kleine Lücke gelassen werden**, falls sich das Holz ausdehnt.

### Empfehlungen für die Schraubenmontage



## Montage der Verkleidung


Vertikal



Horizontal



Diagonal



## Schrauben

### Festigen

Die Schrauben sollten von der Vorderseite aus eingedreht werden, wobei darauf zu achten ist, dass der Schraubenkopf nicht in die gebrannte Oberfläche eingedreht wird. Zu diesem Zweck liefern wir schwarzen Schrauben aus rostfreiem Stahl mit kleinen schwarzen Köpfen für eine fast unsichtbare Befestigung. Sie benötigen 2 Schrauben pro Befestigungspunkt (~40 Schrauben pro m<sup>2</sup>). Die Länge der Schrauben hängt von der Tiefe der Latten ab.

### Abstände zwischen den Schrauben



### Schrauben

Die Schrauben sollten nur aus rostfreiem Stahl verwendet werden.

### Größe der Schrauben

Bei einer Plattendicke von 18–20 mm beträgt die Schraubenlänge 42 mm

### Schraubentiefe

Die Form des Schraubenkopfes muss ebenfalls angepasst werden.



Wir beantworten gerne Ihre Fragen

[info@degmeda.eu](mailto:info@degmeda.eu) / +370 627 36 363

VERKOHLTES HOLZ

Wir garantieren die Haltbarkeit des Holzes

Degmeda