

Guide d'Installation




Guide d'Installation

Le bois brûlé de « Degmeda » est installé de manière similaire à d'autres revêtements en bois.

Fixation du revêtement

Illustration du revêtement horizontal et des tasseaux verticaux.



Fixation du revêtement

Illustration du revêtement vertical et des tasseaux horizontaux.




Installation saisonnière

Les revêtements en bois se contractent naturellement dans les conditions chaudes et sèches de l'été et se dilatent sous la pluie en hiver.




Serrer les planches les unes contre les autres par temps humide en hiver lorsque le bois peut être humide et sujet au rétrécissement.



Par temps chaud lorsque le bois est très sec, **laissez un petit espace de dilatation** pour permettre l'expansion du bois.

Guide de placement des vis




Montage du revêtement


Vertical



Horizontal



Diagonal



Visserie

Fixation

Les lames durcies Degmeda doivent être fixées à l'aide de vis de manière à ce que la tête de vis ne soit pas enfoncée plus profondément que la surface brûlée de la lame.

Nous proposons des vis en acier inoxydable avec des têtes de différentes couleurs, assorties aux teintes de nos produits, ce qui les rend presque invisibles dans le rendu final. Deux vis doivent être utilisées par point de fixation (consommation – environ 40 vis par mètre carré). La longueur des vis est déterminée en fonction de l'épaisseur des lames à poser et des liteaux sous-jacents.

Distance de vissage

2 vis tous les 500–600 mm



Visserie

Vis en acier inoxydable uniquement

Taille des vis

42 mm
Longueur de vis de
18-20 mm
pour une planche de

Profondeur de vissage

Assurez-vous que la tête de vis est alignée correctement

N'hésitez pas à nous contacter pour tout conseil

info@degmeda.eu / +370 627 36 363

BOIS BRÛLÉ

Prêt pour une longue vie

